



- | | |
|-----------|--|
| D | Gebrauchsanweisung
Digitale Schieblehre |
| E | Instrucciones de servicio
Calibre digital |
| P | Indicações para utilização
Paquímetro digital |
| PL | Instrukcja obsługi
Suwmiarka cyfrowa |
| CZ | Návod k obsluze
Digitální posuvné měřítko |
| HU | Használati utasítás
Digitális tolómérő |
| RO | Manual de utilizare
Şubler digital |
| GR | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ψηφιακό παχύμετρο |

Digitale Schieblehre

Art.-No. 823-160

Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

- Fassen Sie die Schieblehre nur im Bereich der Messskala an, um Verletzungen an den scharfen und spitzen Messkanten zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Schieblehre spielen.
- Seien Sie sorgfältig beim Messen empfindlicher Oberflächen, um Kratzspuren zu vermeiden.

Gerätebeschreibung

1. Innenmessflächen
2. LCD-Anzeige
3. Feststellschraube
4. Maßeinheitsschalter
5. Batteriefachdeckel
6. Messskala
7. Tiefenmessdorn
8. Nullsteller
9. Ein-/Ausschalter
10. Außenmessflächen

Technische Daten

Messbereich	0-150 mm / 0-6"
Auflösung	0,01 mm / 0,0005"
Genauigkeit	0,02 mm / 0,001"
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
rel. Luftfeuchtigkeit	< 80%
Betriebsspannung	1,5 V Knopfzelle SR44/LR44

Funktionen

- Nulleinstellung in beliebiger Position
- Umrechnung von mm/inch in beliebiger Position
- Manuelle und automatische Abschaltung

Bedienung

- Feststellschraube lösen und Ein-/Ausschalter betätigen
- Maßeinheit „mm/inch“ wählen
- Schieblehre mit leichtem Druck schließen, bis sich die Außenmessflächen berühren
- Nullsteller „ZERO“ drücken, um die LCD-Anzeige auf „0,00“ zu stellen
- Messung durchführen
- Zur Sicherung des Messwertes Feststellschraube festziehen
- Nach Gebrauch LCD-Anzeige durch Drücken des Ein-/Ausschalters abschalten
- Bei Nichtgebrauch schaltet sich die LCD-Anzeige nach ca. 5 Minuten selbsttätig ab.

Auswechseln der Batterie

Bei schwacher oder flackernder Anzeige muss die Batterie ausgewechselt werden.

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung und entnehmen Sie die verbrauchte Batterie
- Legen Sie eine neue Batterie (Knopfzelle LR44 oder SR44) so ein, dass das eingeprägte „PLUS“ Zeichen sichtbar ist und schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Vor längerem Nichtgebrauch der Schieblehre ist die Batterie zu entnehmen



ACHTUNG: Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen über die entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

Pflege und Aufbewahrung

- Reinigen Sie die Schieblehre, speziell die Messflächen, vor Gebrauch mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keinerlei Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Aceton o.ä.
- Bewahren Sie die Schieblehre immer in der gelieferten Kassette auf, um Sie vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen.

3 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach. Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d. h. unentgeltliche Reparatur durch unsere Fachleute).

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evtl. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24
42859 Remscheid

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77

Entsorgung

Führen Sie die Schieblehre im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



