

TOUCHSCREEN SMARTWATCHES

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

COME SI ACCENDE LO SMARTWATCH?

Tieni premuto il pulsante centrale per almeno tre secondi. Assicurati che lo smartwatch sia carico, prima di provare ad accenderlo. Lo smartwatch si accende anche quando viene connesso al caricabatterie.

QUANTO PUÒ ESSERE DISTANTE LO SMARTWATCH DAL TELEFONO SENZA DISCONNETTERSI?

Il raggio di azione della connessione Bluetooth tra il telefono e lo smartwatch varia molto a seconda dell'ambiente. Di solito, dovresti avere almeno 10 metri di connettività. Se usi uno smartphone Android, il tuo smartwatch può usare la tua rete Wi-Fi di casa e restare connesso in ogni zona coperta da essa.

PERCHÉ NON RIESCO AD ABBINARE IL MIO SMARTWATCH AL TELEFONO?

Assicurati che lo smartwatch sia acceso e che il Bluetooth sia abilitato sul telefono. Lancia l'app Android Wear e segui le istruzioni sullo schermo per abbinare l'orologio. Se la connessione non riesce, controlla il menu del Bluetooth sul telefono. Se vedi lo smartwatch nell'elenco dei dispositivi, rimuovilo. Rilancia l'app Android Wear e ripeti il processo di abbinamento.

IL MIO SMARTWATCH È RESISTENTE ALL'ACQUA E/O ALLA POLVERE?

Lo smartwatch è resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere. Tuttavia, consigliamo di limitare l'esposizione alla polvere e all'acqua perché alcuni materiali dello smartwatch (come il cinturino in pelle) possono venirne danneggiati.

LO SMARTWATCH È DOTATO DI MICROFONO E/O SPEAKER?

Lo smartwatch è dotato sia di un microfono che di uno speaker, che possono essere usati per attivare Google Now, impostare sveglie e promemoria, rispondere alle e-mail, fare o ricevere telefonate (solo se abbinato a un telefono Android), e per un'ampia varietà di altri usi a seconda delle app installate. Nota: alcune funzionalità voce potrebbero non essere disponibili su iOS.

COME POSSO SCARICARE E USARE LE MICROAPP DI TERZE PARTI SUL MIO SMARTWATCH?

Gli utenti Android possono scaricare microapp di terze parti da Google Play.

Attualmente gli utenti iPhone non possono scaricare né usare app di terze parti sullo smartwatch.

L'installazione e l'utilizzo di alcune microapp di terze parti può rallentare lo smartwatch.

COME FACCIAMO A RICARICARE IL MIO SMARTWATCH?

Usa il caricabatterie wireless incluso nella confezione dello smartwatch. Posiziona lo smartwatch direttamente sul caricabatterie wireless e sul quadrante apparirà un fulmine che conferma che il dispositivo si sta caricando.

HO POSIZIONATO LO SMARTWATCH SUL CARICABATTERIE. PERCHÉ NON VEDO L'INDICATORE DEL CARICABATTERIE SULLO SCHERMO?

Se l'indicatore del caricabatterie (il fulmine) non è visibile, il caricabatterie non rileva l'orologio. Prova a effettuare le seguenti operazioni:

- Riposiziona l'orologio sul caricabatterie (il logo Fossil sul caricabatterie deve combaciare con il fondello dell'orologio).
- Verifica che l'orologio sia posizionato correttamente sul caricabatterie, senza alcun distacco
- Verifica che non vi sia nulla (polvere, nastro, ecc.) tra il caricabatterie e il dispositivo.
- Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa di alimentazione. Verifica che il cavo USB del caricabatterie funzioni con altri dispositivi. La spia del caricabatterie deve essere di colore rosso.
- Prova a cambiare la fonte di alimentazione del caricabatterie, ad esempio passando dal laptop a una presa a muro. Durante la carica tramite PC o laptop, il dispositivo deve essere acceso e attivo (non in modalità di sospensione).
- Il dispositivo potrebbe essere difettoso. Prova a sostituirlo se è ancora coperto da garanzia.
- A volte, se il dispositivo si riscalda troppo durante la carica, entra in fase di arresto termico fino a quando si raffredda, per poi riprendere il processo di carica una volta raffreddato. Prova a rimuovere il dispositivo dal caricabatterie, attendi il raffreddamento e posizionalo di nuovo.