



Bedienungsanleitung

für RÖHRICH® Elektrische Fliegenklatsche

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer RÖHRICH® Elektrischen Fliegenklatsche!

Bitte lesen Sie die folgenden Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt im Betrieb nehmen!
Bitte händigen Sie dem Nutzer bei Weitergabe des Gerätes unbedingt auch die Bedienungsanleitung aus.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von:

No-Compromise
Groß- und Einzelhandel
Markus Röhricht
Gewerbering Süd
D-97359 Schwarzach

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Funktionsweise:

Die elektrische Fliegenklatsche dient dazu, Fliegen, Mücken oder anderen kleinen fliegenden Insekten zu vernichten.
Sobald das Gerät unter Spannung geschaltet ist und das Insekt mit dem Gitternetz in Berührung kommt wird dieses durch einen Stromschlag getötet.

Lieferumfang:

- Elektrische Fliegenklatsche mit Schutzhülle
- Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Wo darf die Fliegenklatsche verwendet werden?

- Der Insektenvernichter ist nur zur Innenraumverwendung und nicht zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Verwendung in Fahrzeugen, an Bord von Schiffen oder Flugzeugen, in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten ist ebenfalls nicht gestattet.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbar Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Die Fliegenklatsche sollte auch nicht in Räumen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.

Wer darf die Fliegenklatsche verwenden?

- Das Gerät darf nur von erwachsenen Personen benutzt werden, die vorher sorgfältig diese Bedienungsanleitung gelesen haben.
- Eine Benutzung durch Kinder ist nicht zulässig.

Was ist bei der Verwendung zu beachten?

- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Beim Drücken der Spannungstaste niemals das Gitternetz mit der Hand oder anderen Körperteilen berühren.
- Berühren Sie außerdem keinesfalls andere Menschen oder Haus- bzw. Nutztiere mit dem Insektenvernichter.
- Bei der Nutzung des Gerätes ist ein Mindestabstand von 30 cm zu empfindlichen elektronischen Geräten einzuhalten.
- Bringen Sie das Gerät keinesfalls in Kontakt mit Wasser!
- Benutzen Sie die Fliegenklatsche auch nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines gefüllten Waschbeckens.
- Beachten Sie, dass das Gerät einen Elektroschock auslöst!

Wie kann das Gitter gereinigt werden?

- Insekten, die am Gitter kleben können durch Schütteln des Insektenvernichter entfernt werden.
- Rückstände können mit einem feuchten Tuch entfernt werden, allerdings nur dann wenn vorher die Batterien aus dem Gerät entfernt wurden. Die Batterien dürfen erst wieder eingesetzt werden, wenn das Gitter vollständig trocken ist.

Was ist bei einem Defekt der Fliegenklatsche zu beachten?

- Benutzen Sie die Fliegenklatsche nicht mehr, wenn sie beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen.
- Eine Reparatur darf nur durch den Hersteller oder qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist außerdem das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.

Vor der ersten Inbetriebnahme:

Das Gerät wird betrieben mit zwei 1,5V AA Batterien. (Typ LR06/R6/AA)
Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit Batterien diesen Typs.

Installieren Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die zwei Batterien in dem dafür vorgesehenen Fach am Griff des Schlägers.
Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität wie im Batteriefach angegeben.

Sollte die Fliegenklatsche längere Zeit nicht benutzt werden (z.B. jahreszeitlich bedingt) so entfernen Sie die Batterien bitte aus dem Gerät.

Anwendung:

Gehen Sie bei dem Einsatz der Fliegenklatsche bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Spannungstaste an der rechten Seite des Griffes, dadurch wird das Metallgitter unter Strom gesetzt.
Die Betriebsbereitschaft des Gerätes wird durch das Aufleuchten der roten Kontrollleuchte signalisiert.
2. Anschließend soll das Insekt mit dem Metallgitter leicht berührt werden.
Schlagen Sie nicht mit dem Gerät nach dem Insekt so wie mit einer konventionellen Fliegenklatsche.
3. Lassen Sie die Spannungstaste anschließend wieder los.
4. Achten Sie bei dem Einsatz der Fliegenklatsche darauf keine Personen, Haustiere oder Gegenstände mit dem Schlager zu treffen.
5. Beachten Sie unbedingt auch sämtliche auf Seite 2 vermerkten Sicherheitshinweise!

Hinweise zur Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:
Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Technische Daten:

Batteriebetrieb: 3V, 2 Stück 1,5V Batterien (Typ LR06/R6/AA)

