

Wie lässt sich mein Toaster pflegen und reinigen?

Den Toaster ausstecken und abkühlen lassen, bevor Sie ihn reinigen, pflegen oder wegräumen. Die Außenseite des Toasters und das Stromkabel mit einem weichen Tuch oder einem leicht feuchten Schwamm mit etwas Reinigungsmittel reinigen und anschließend trocknen. Das Krümfach zum Reinigen entfernen und mit einem feuchten Tuch abwischen. Der Toaster ist nicht spülmaschineneeignet. Zum Reinigen des Toasters niemals scharfe Reinigungsmittel, Metallutensilien oder Scheuerschwämme verwenden. Berühren Sie NIEMALS die Heizelemente.

Der Bedienhebel an meinem Toaster bleibt nicht unten.

Der Hebel verbleibt nur dann in der unteren Position, wenn der Toaster an die Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. Wenn immer noch ein Problem besteht, ziehen Sie bitte den Stecker, drehen Sie den Toaster über einem Spülbecken auf den Kopf und schütteln Sie ihn leicht, um größere Brotkrümel zu entfernen, die den Mechanismus unter Umständen blockieren. Falls das Problem immer noch besteht, bringen Sie Ihren Toaster zu einem Servicepartner.

Das Gerät funktioniert nicht.

Nach Befolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme des Geräts muss sichergestellt werden, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie zur Überprüfung ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an. Sollte das Gerät dann immer noch nicht funktionieren, versuchen Sie nicht das Gerät selbständig auseinanderzubauen oder zu reparieren, sondern bringen Sie es zur Reparatur zu einem Servicepartner.

Was soll ich tun, wenn das Netzkabel meines Geräts beschädigt ist?

Das Gerät nicht verwenden. Um Gefahren zu vermeiden, muss es von einem Servicepartner ausgetauscht werden.

Warum wird die Brotscheibe ungleichmäßig braun, wenn ich nur eine Brotscheibe toaste?

Eine Brotscheibe in einem Zweischlitztoaster verursacht eine ungleichmäßige Hitzeentwicklung.