

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P VISION NOCTURNE



La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote pendant la charge, et reste fixe quand la batterie est chargée.

Utilisation

1 ALLUMER LA CAMÉRA

1° Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le témoin lumineux est bleu pendant 3 secondes, puis clignote pour lancer une vidéo automatiquement au démarrage.

2° Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant bleu clignote à nouveau, appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et enregistrer votre vidéo.

3° Le voyant se rallume alors bleu : la montre est en veille et attend vos instructions. (Si vous n'effectuez aucune action, la montre s'éteint automatiquement au bout d'une minute.)

2 LES DIFFÉRENTS MODES

Le mode par défaut (bleu) est le mode vidéo.

Lorsque la montre est en veille, témoin bleu allumé.

Appuyé sur le bouton en haut à gauche pour changer de mode :

Témoin bleu = mode vidéo

Témoin rouge = mode photo

Témoin bleu et rouge = mode dictaphone (audio uniquement).

3 MODE VIDÉO

1° Démarrer l'enregistrement:

Lorsque vous êtes en veille et en mode vidéo (bleu):

2° Appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer une vidéo, le témoin clignote bleu 3 fois puis s'éteint: la vidéo est en cours.

3° Si vous appuyer 1 seconde fois sur le bouton en haut à droite, le témoin clignote: la 1ère vidéo est enregistrée et une autre vidéo se lance.

Vous pouvez prendre alors autant de vidéos que vous désirez.

4° Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant bleu clignote à nouveau, appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et enregistrer votre vidéo. Le voyant se rallume alors bleu, la montre se remet en veille.

4 MODE PHOTO

Prendre une photo : Lorsque vous êtes en veille et en mode photo (rouge) :

1° Appuyez sur le bouton en haut à droite pour prendre une photo, le témoin rouge clignote 1 fois puis s'éteint: une photo à été prise.

Vous pouvez prendre alors autant de photos que vous désirez.

5 MODE MICROPHONE

Lorsque vous êtes en veille et en mode microphone (bleu et rouge):

1° Appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer l'enregistrement audio, le témoin rouge et bleu se met à clignoter : l'enregistrement est en cours.

2° Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton pour stopper l'enregistrement:

Vous pouvez prendre alors autant d'enregistrement audio que vous désirez.

3° Pour éteindre la caméra, restez appuyer sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La lumière clignote rouge rapidement avant de s'éteindre.

6 MODE VISION NOCTURNE

Vous pouvez utiliser la vision nocturne pour les photos et pour les vidéos.

1° Choisissez le mode que vous désirez (bleu pour vidéo et rouge pour photo).

2° Restez ensuite appuyé sur le bouton en haut à gauche 3 secondes pour passer les photos ou les vidéos en mode vision nocturne.

7 ÉTEINDRE LA MONTRE

Pour éteindre la caméra, restez appuyé sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La lumière clignote rouge rapidement avant de s'éteindre.

8 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Dévissez l'écrou situé sur milieu à gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB à votre ordinateur.

2° Attendre quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

A lire attentivement :

Le CD fourni ne contient que des pilotes d'installation pour les versions Windows suivantes: windows95, windows98, windows2000.

Le CD fourni n'est donc pas nécessaire pour les versions Windows ou mac plus récente, votre montre sera reconnue comme une clé USB par l'ordinateur!

Pour la première utilisation rechargez votre montre 3 à 4 heures. La deuxième charge s'effectue lorsque la batterie a été une première fois vidée.

Par la suite ne chargez pas votre montre plus de 3 heures de suite afin de ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

RESET: Lors d'un éventuel bug, appuyez sur les boutons en haut à droite et en haut à gauche en mêmes temps pour ré initialiser votre montre caméra (aucune perte de données n'est engendré).