

Warum sollte ich in meiner Spülmaschine einen Reiniger von Finish verwenden?

Der Reiniger muss die Reinigungswirkung Ihrer Spülmaschine ergänzen. Spülmaschinenreiniger sind speziell so zusammengesetzt, dass sie die Speisereste und fettigen Verschmutzungen auflösen, im Schwebезustand halten und im letzten Spülgang entfernen. Und das alles mit wenig oder gar keiner Schaumbildung.

Finish ist die von führenden Geschirrspülmaschinenherstellern am häufigsten empfohlene Marke! Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich und führen strenge Tests durch, um jedes Mal brillante Ergebnisse garantieren zu können. Vom einfachen Reinigen bis zum brillanten Glanz – Finish hat eine Lösung für jedes Spülproblem!

Für ein optimales Ergebnis mit bestem Finish Glanz probieren Sie unser [Finish Quantum!](#)

Wie wende ich die Finish Reiniger für die Geschirrspülmaschine an?

Wie wende ich Finish Quantum, Finish All in 1 Plus und Finish All in 1 mit wasserlöslicher Folie an?

1. Legen Sie den Tab in die Hauptkammer für den Reiniger und schließen sie es.* Wichtig ist, dass sowohl der Tab als auch die Reinigerkammer trocken sind. Pro Anwendung wird nur ein Tab verwendet.
2. Die Tabs werden nicht ausgepackt und setzen ihre Inhaltsstoffe frei, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Versuchen Sie nicht, den Tab auszupacken oder die Hülle zu durchstoßen.
3. Achten Sie darauf, die Packung fest zu schließen. Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren, um die restlichen Tabs zu schützen.
4. Achten Sie darauf, dass alle Teile spülmaschinengeeignet sind und trennen Sie Silber von Edelstahl. Spülen Sie Metallteile nach den Anweisungen des Herstellers.
5. Setzen Sie die Spülmaschine in Betrieb. Die optimale Wassertemperatur beträgt 50° - 60° C.
6. Bei hartem Wasser kann es erforderlich sein, zusätzlich [Finish Spezial-Salz](#) und [Finish Klarspüler](#) zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

*Verwenden Sie keine Kurzwashprogramme

Wie wende ich Finish Reiniger-Pulver und Power Gel an?

1. Füllen Sie die Kammer für den Spülmaschinenreiniger gemäß der Dosierungsempfehlung auf der Verpackung. Bei stark verschmutztem Geschirr und/oder hartem Wasser nehmen Sie etwas mehr Reiniger. Wenn Sie sehr weiches Wasser haben, nehmen Sie weniger Reiniger.
2. Setzen Sie die Spülmaschine in Betrieb. Die optimale Wassertemperatur beträgt 60° C.

Wie wende ich Finish Klarspüler Glanz- & Glasschutz an?

1. Sehen Sie nach, ob Ihre Spülmaschine eine Kammer für Klarspüler besitzt. Es befindet sich normalerweise neben der Dosierkammer für den Reiniger.
2. Füllen Sie die Klarspülerkammer mit Finish Klarspüler auf. Falls etwas daneben geht, wischen Sie es auf.
3. Finish Klarspüler wird jedesmal, wenn die Spülmaschine läuft, automatisch zum Klarspülprogramm zugegeben. Wir empfehlen, die Klarspülerkammer einmal im Monat mit Finish Klarspüler nachzufüllen.

Wie bewahre ich meinen Spülmaschinenreiniger am besten auf?

Der Reiniger für die Spülmaschine sollte trocken aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, die Verpackung nach Gebrauch wieder zu verschließen, insbesondere wenn Sie Tabs mit wasserlöslicher Folie oder Pulver verwenden. Alle Reinigungsprodukte sollten außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Wie wende ich Finish Maschinenreiniger-/pfleger an?

Anwendung Finish Maschinentiefenreiniger flüssig:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Flasche ab.
2. Stecken Sie die Flasche kopfüber in den Besteckkorb und bringen Sie sie in eine sichere Position.
3. Wichtig ist, dass Sie den Deckel NICHT entfernen und dass die Spülmaschine leer ist.
4. Keine anderen Reinigungsmittel zugeben.
5. Schließen Sie die Tür der Spülmaschine und starten Sie ein möglichst intensives Spülprogramm (z.B. für Töpfe & Pfannen). Setzen Sie die Spülmaschine in Gang.
6. Wenn sich die Spülmaschine nach dem kompletten Spülprogramm abgeschaltet hat, wird die Flasche entnommen und entsorgt.
7. Bei starken Ablagerungen kann ein zweiter Durchlauf erforderlich sein. Für optimale Ergebnisse alle 3 Monate anwenden.

Anwendung Finish Maschinenpfleger Pulver:

1. Befüllen Sie die Dosierkammer bis zum maximalen Fassungsvermögen mit dem Pulver. Verstreuen Sie den Rest in der Spülmaschine.
2. Wichtig ist, dass die Spülmaschine leer ist.
3. Keine anderen Reinigungsmittel zugeben.

4. Schließen Sie die Tür der Spülmaschine und wählen Sie ein Kurzprogramm (mind. 40 °C). Ansonsten nehmen Sie ein Normalprogramm.
5. Starten Sie die Spülmaschine sofort nach Einfüllen des Pulvers.
6. Bei starken Ablagerungen kann ein zweiter Durchlauf erforderlich sein. Für optimale Ergebnisse einmal pro Monat anwenden.

Anwendung Finish Maschinenpfleger Tabs:

1. Räumen Sie wie gewohnt Ihre Spülmaschine ein.
2. Fügen Sie Ihr bevorzugtes Spülmittel in Ihre Spülmaschine ein.
3. Nun nehmen Sie einen Tab aus der Verpackung aber packen Sie NICHT den Tab aus, die Folie löst sich beim Spülgang von alleine auf und platzieren diesen auf den Boden der befüllten Spülmaschine.
4. Wählen Sie das reguläre Spülprogramm, ohne auf die Temperatur achten zu müssen.
5. Eine Anwendung 1x im Monat wird empfohlen, sobald Sie Ablagerungen in Ihrer Spülmaschine feststellen.

Muss ich mein Geschirr vorspülen, bevor ich es in die Spülmaschine gebe?

Nicht nötig! Vorspülen verschwendet laut der aktuellen Bonner Studie nicht nur Ihre Zeit, sondern auch bis zu 75 Liter Wasser pro Ladung.

Hochwertige Reiniger wie [Finish Quantum](#) enthalten sowohl Bleiche als auch Enzyme, daher braucht man nicht mehr vorzuspülen. Bleiche entfernt hartnäckige Flecken wie Tee und Kaffee. Enzyme sorgen dafür, dass sich Proteine und Stärke auflösen. Sie müssen nur grobe Speisereste wie Knochen oder Kerne entfernen und das Geschirr in die Maschine stellen.

Was kann ich in die Spülmaschine stellen?

Viele sind sich unsicher, was man alles in die Spülmaschine stellen kann. Beispielsweise glauben manche, dass man Dinge wie Teflonpfannen, scharfe Messer, Töpfe oder Weingläser aus Kristall nicht in die Spülmaschine stellen darf. Dies ist allerdings erlaubt, wenn der Hersteller das Produkt als spülmaschinengeeignet deklariert!

Wie funktioniert Finish Klarspüler Glanz- & Glasschutz?

Flecken und Schlieren bilden sich während des Klarspülgangs Ihrer Spülmaschine, wenn der Reiniger von der Geschirroberfläche bereits abgelaufen ist. Ist Ihre Spülmaschine mit Klarspüler befüllt, wirkt [Finish Klarspüler Glanz- & Glasschutz](#) im Klarspülprogramm, senkt die Oberflächenspannung des Wassers und lässt es glatt ablaufen. Dadurch bleiben weniger Flecken und Schlieren zurück!

