

Manuels fournis

Guide de démarrage (le présent document)

Fourne les instructions relatives à la connexion de l'appareil aux périphériques et vous enseigne sur les opérations de base.

Guide de référence (document joint)

Précise les précautions à suivre et les spécifications du produit.

Manuel d'aide (Mode d'emploi)

Consultez le Manuel d'aide ou votre ordinateur ou votre smartphone pour consulter en détail la manière d'utiliser l'appareil. Le Manuel d'aide contient également un guide de dépannage qui fournit des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer.

URL
http://nfl.sony.net/help/nrdr/tedac/fr_cx/
 Code à deux dimensions

Mitgelieferte Handbücher

Startanleitung (dieses Dokument)

Enthält Anweisungen zum Verbinden des Geräts mit anderen Geräten und Erklärungen zu den Grundfunktionen.

Referenzhandbuch (beiliegendes Dokument)

Enthält die Sicherheitsanweisungen und die technischen Daten zum Gerät.

Hilfe (Bedienungsanleitung)

Wenn Sie weitere Erklärungen zur Verwendung des Geräts wünschen, können Sie diese Hilfe am Computer oder Smartphone lesen. Darüber hinaus enthält die Hilfe eine Anleitung zur Fehlerbehebung sowie Abhilfemaßnahmen zu Problemen, die eventuell auftreten können.

URL
http://nfl.sony.net/help/nrdr/tedac/fr_cx/
 QR Code

Französisch Casque d'écoute stéréo

Utilisation

1

Chargement de l'appareil

Appuyez sur POWER pendant 2 secondes environ pour mettre l'appareil hors tension.

Démarrez votre ordinateur, puis connectez-le à l'appareil à l'aide du câble micro-USB (fourni).

Le minute POWER (rouge) s'allume. Le chargement prend environ 4 heures.

Si la batterie ne se charge pas correctement, le minute POWER (jaune) clignote.

Ordinateur

Câble micro-USB (fourni)

2

Mise sous tension du périphérique audio à connecter

Important : Installer un pilote. (Dans le cas d'un Mac, il n'est pas nécessaire de télécharger et d'installer un pilote.)

- Téléchargez et installez le pilote pour Windows : Sony USB Device Driver » sur un ordinateur Windows.
- En cas de lecture de données ou format Audio/Hi-Res sur votre ordinateur à l'aide de cet appareil, installez « Hi-Res Audio Player ».

Pour télécharger le pilote et le Hi-Res Audio Player :

Visitez le site Web ci-dessous et téléchargez le pilote.
<http://www.sony.eu/support/dls>

Pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous au site Web.

3

Sélection du câble à utiliser et connexion au périphérique audio à l'appareil

Chaque câble fourni est conçu exclusivement pour un périphérique différent. Selon le périphérique utilisé, sélectionnez un des câbles fournis.

WALKMAN® prenant en charge la sortie numérique

Câble numérique pour WALKMAN® (fourni)

Xperia prenant en charge la sortie numérique

Câble numérique pour Xperia (fourni)

iPhone/iPad/iPod

Câble de raccordement pour Lightning (fourni)

Si vous connectez un iPhone/iPad/iPod qui n'est pas équipé du connecteur Lightning, reportez-vous à la section « Autres périphériques » de la présente étape.

Autres périphériques

Câble pour casque (fourni)

- Si la batterie est à plat ou en cours de chargement, il est possible d'utiliser l'appareil en connectant le câble pour casque à des périphériques audio.
- Lorsque le câble pour casque est connecté, l'appareil se met hors tension.
- Lorsque le câble pour casque est connecté, l'appareil ne se met pas sous tension.
- Quand vous utilisez l'appareil avec le câble pour casque, le bouton VOL +/- n'est pas disponible. Réglez le volume du périphérique connecté.

Ordinateur

Connectez l'ordinateur à l'appareil en suivant la même procédure que la section « 1. Chargement de l'appareil ».

4

Écoute de la musique à l'aide du casque

Appuyez sur POWER pendant 2 secondes environ pour mettre l'appareil hors tension.

Le minute POWER (vert) s'allume.

Démarrez la lecture sur le périphérique audio connecté.

Réglez le volume.

Réglez le volume à l'aide du bouton VOL +/- situé sur l'instrument droit.

Après utilisation de l'appareil

Appuyez sur POWER pendant 2 secondes environ pour mettre l'appareil hors tension.

Deutsch Stereo-Headset

Gebrauch

1

Laden des Geräts

Halten Sie POWER zum Ausschalten des Geräts etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Starten Sie Ihren Computer und schließen Sie dieses Gerät über das Micro-USB-Kabel (mitgeliefert) an.

Die Anzeige POWER (rot) leuchtet auf. Der Ladevorgang ist nach etwa 4 Stunden abgeschlossen.

Nach Abschluss des Ladevorgangs erleuchtet die Anzeige POWER.

Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß geladen wird, blinkt die Anzeige POWER (gelb).

Computer

Micro-USB-Kabel (mitgeliefert)

2

Schalten Sie das anzuschließende Audiogerät ein

Wichtig: Installieren Sie einen Treiber. (Bei einem Mac brauchen Sie keine Treiber herunterzuladen und zu installieren.)

- Laden Sie die Treibersoftware „Sony USB Device Driver“ für Windows herunter und installieren Sie sie auf einem Windows-Computer.
- Wenn Sie mit dem Gerät hochauflösende Audiofiles auf dem Computer wiedergeben wollen, installieren Sie „Hi-Res Audio Player“.

So laden Sie die Treibersoftware und „Hi-Res Audio Player“ herunter:

Besuchen Sie folgende Website auf und laden Sie die Treibersoftware herunter.
<http://www.sony.eu/support/dls>

Erklärungen zur Installation finden Sie auf der Website.

3

Wählen Sie das geeignete Kabel aus und schließen Sie das Audiogerät an dieses Gerät an

Jedes mitgelieferte Kabel ist speziell auf das betreffende Gerät ausgelegt. Wählen Sie je nach dem verwendeten Gerät ein der mitgelieferten Kabel aus.

WALKMAN® mit Digitalausgang

Digitalkabel für WALKMAN® (mitgeliefert)

Xperia mit Digitalausgang

Digitalkabel für Xperia (mitgeliefert)

iPhone/iPad/iPod

Verbindungskabel für Lightning (mitgeliefert)

Informationen zum Anschließen eines iPhone/iPad/iPod, das bzw. der nicht über einen Lightning-Anschluss verfügt, finden Sie unter „Sonstige Geräte“ in diesem Schritt.

Sonstige Geräte

Sonstige Geräte

Kopfhörerkabel (mitgeliefert)

- Wenn der Akku leer ist oder geladen wird, können Sie das Gerät verwenden, indem Sie das Kopfhörerkabel an Audiogeräte anschließen.
- Wenn das Kopfhörerkabel angeschlossen wird, schaltet sich das Gerät aus.
- Wenn das Kopfhörerkabel angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät nicht an.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Kopfhörerkabel verwenden, steht der Regler VOL +/- nicht zur Verfügung. Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät ein.

Computer

Schließen Sie dieses Gerät wie unter „1. Laden des Geräts“ beschrieben an den Computer an.

4

Musikhören mit dem Kopfhörer

Halten Sie POWER zum Einschalten des Geräts etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige POWER (grün) leuchtet auf.

Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Audiogerät.

Stellen Sie die Lautstärke ein.

Stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler VOL +/- am rechten Kopfhörer ein.

Wenn Sie das Gerät nicht länger verwenden wollen

Halten Sie POWER zum Ausschalten des Geräts etwa 2 Sekunden lang gedrückt.