

Wie man die Sansa Fuze+ Firmware aktualisiert.

Wie aktualisiere ich die Sansa Fuze+ Firmware auf meinem PC?

SCHRITT 1 - Mit dem Sansa Firmware Updater

1. Wenn es noch nicht installiert ist, laden Sie herunter und installieren Sie den [Sansa Firmware Updater](#) herunter.
2. Entfernen Sie die microSD wenn eine eingesteckt ist und verbinden Sie dann den Fuze+ mit dem PC.

WARNING: Machen Sie sicher dass die MicroSD Karte entfernt ist, bevor das Gerat am PC angeschlossen ist.

3a. So bald eine neue Firmware verfuegbar ist, wird das unten rechts in der Taskleiste erscheinen. Klicken Sie auf der Mitteilung.

NOTIZ: die unteren Bilder wurden auf Windows 7 gemacht. Fenster werden fuer andere Windows Versionen unterschiedlich sein.



NOTIZ: wenn keine "Neue Firmware" Fenster erscheinen gibt es keine neuere Version.

3b. OPTIONELL: Sie koennen auch manuell den Sansa Updater aus dem Programm Ordner laufen lassen. Moeglicherweise wird es unter **Alle Programme > SanDisk > Sansa Updater** sein.


Link zum Sansa Firmware Updater:

http://kb-de.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1244


4. Ticken Sie den **Firmware** Feld wenn es nicht getickt ist, und klicken Sie auf **Jetzt Herunterladen**



5. Firmware Herunterladen beginnt. **Das Geraet NICHT trennen**



6. Klicken Sie **Fertig** Nachdem die Firmware heruntergeladen wurde.



7. Trennen Sie Ihr Fuze+ vom Computer.

8. Eine "**Fuze+ Wird Aktualisiert**" Mitteilung wird auf dem Sansa Fuze Bildschirm erscheinen, und dann wird sich das Geraet neu starten.

SCHRITT 2 - Manuell durch herunterladen von der Firmware von dem Sandisk Forum.

1. Besuchen Sie bitte [Sansa Fuze+ firmware update board](#) im Sandisk Forum.
2. Bedienungsanleitungen fuer die Aktualisierung finden Sie im Thread.

Sansa Fuze+ firmware update board:

<http://forums.sandisk.com/t5/Fuze/bd-p/Fuzeplus>