

Choisissez la tête de rasoir adaptée à votre rasoir!

Changez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats

Série rasoir

(Numéro de modèle)

Tête de rasoir

arcitec

RQ 10



9000 à 9100

8100 à 8200

HQ 9



8400 à 8800

7100 à 7300

6000

HQ 8



7400 à 7800*

6400 à 6800**

600

HQ 6



*Sauf HQ7800 -> HQ8 **6425, 6426, 6465, 6466, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6832, 6848, 6851, 6852, 6865, 6867, 6871, 6885, 6888, 6889, 6890, 6893, 6894

6400 à 6900*

HQ 55



*6405, 6415, 6423, 6424, 6445, 6831, 6842, 6843, 6844, 6849, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6859, 6863, 6868, 6874, 6879

5400 à 5800*

HQ 5



*5401, 5421, 5425, 5461, 5465, 5603, 5604, 5605, 5699, 5800, 5801, 5806, 5810, 5811, 5816, 5818, 5819, 5821, 5822, 5825, 5826, 5830, 5841, 5842, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5856, 5858, 5860, 5861, 5862, 5865, 5866, 5870, 5885, 5886, 5890

5400 à 5800*

800

100 à 480

HQ 4

Ou HQ55 pour une meilleure performance



*5413, 5426, 5430, 5601, 5625, 5812, 5813, 5817, 5820, 5823, 5824

Accessoire nettoyage HQ 200

Liquide de nettoyage pour station JetClean



Accessoire nettoyage HQ 110

Spray nettoyant et lubrifiant pour rasoir électrique



Comment trouver le numéro de modèle de mon rasoir ?

Vérifiez le numéro de modèle de votre rasoir Philips sur l'emballage, le mode d'emploi ou à l'arrière de l'appareil (Exemple: HQ9190, RQ1050, HS8460). Si vous ne le trouvez pas sur le produit il suffit d'ouvrir la tondeuse ou d'enlever le cartouche Nivea for Men sur le dos du rasoir pour vérifier le numéro de modèle en dessous.

*Du sens et de la simplicité

PHILIPS
sense and simplicity *