

# HYBRID SMARTWATCHES

## FAQ

### WIE RICHTE ICH MEIN GERÄT EIN?

Gehen Sie zum Einrichten Ihres Geräts wie folgt vor:

- Laden Sie auf Ihr Telefon die App aus dem App Store® oder dem Google Play™ Store herunter und installieren Sie diese. Folgen Sie den Anweisungen zum Anlegen eines Kontos.
- Für den Übergang in den Pairing-Modus halten Sie den mittleren Button Ihrer Uhr gedrückt, bis diese 3-mal vibriert. Die Zeiger bewegen sich.
- Die App führt Sie durch den Verbindungsaufbau und die Einrichtung Ihrer Hybrid Smartwatch.

### ICH DRÜCKTE DEN MITTLEREN BUTTON, ABER DIE ZEIGER DREHTEN SICH NUR EINMAL UND BLIEBEN DANN STEHEN. WAS STIMMT DA NICHT?

Ihre Hybrid Smartwatch befindet sich noch nicht im Pairing-Modus.

- Laden Sie auf Ihr Telefon die App aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter und installieren Sie diese. Folgen Sie den Anweisungen zum Anlegen eines Kontos.
- Für den Übergang in den Pairing-Modus halten Sie den mittleren Button Ihrer Uhr gedrückt, bis diese 3-mal vibriert. Die Zeiger bewegen sich.
- Die App führt Sie durch den Verbindungsaufbau und die Einrichtung Ihrer Hybrid Smartwatch.

### WIE WEIT KANN ICH MEINE HYBRID SMARTWATCH VON MEINEM TELEFON ENTFERNEN, OHNE DASS DIE VERBINDUNG ABREISST?

Die Reichweite der drahtlosen Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrer Hybrid Smartwatch kann stark variieren, je nach Umgebung. Im Allgemeinen sollten Sie eine Verbindung über eine Entfernung von mindestens 10 Metern haben.

### WARUM KANN ICH MEINE UHR NICHT MIT MEINEM TELEFON KOPPELN?

Das könnte an einem der folgenden Gründe liegen:

- Sie haben die App nicht heruntergeladen und installiert.
- Ihre Uhr ist eventuell zu weit von Ihrem Telefon entfernt. Legen Sie Ihre Uhr neben Ihr Telefon.
- Am Telefon könnte Bluetooth deaktiviert sein. Die App informiert Sie, falls Bluetooth abgeschaltet ist, und fordert Sie zur Aktivierung auf. Versuchen Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon mithilfe der Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons zu aktivieren. Falls Bluetooth bereits aktiviert ist, versuchen Sie, es aus- und einzuschalten.
- Die Ortungsdienste könnten am Telefon abgeschaltet sein. Die App informiert Sie, dass der Ortungsdienst abgeschaltet ist und wird Sie bitten, ihn einzuschalten.
- Möglicherweise muss Ihre Uhr entkoppelt und dann erneut mit dem Telefon verbunden werden. Es kann sein, dass Sie die App beenden und erneut starten müssen.
- Ihre Batterie ist schwach. Folgen Sie den Anweisungen in „SO LEGE ICH EINE BATTERIE EIN / ERSETZE SIE“

### WARUM WIRD MEINE GEKOPPELTE HYBRID SMARTWATCH NICHT SYNCHRONISIERT?


Das könnte an einem der folgenden Gründe liegen:

- Die Uhr wurde getrennt, als sie außerhalb des Bluetooth-Bereichs des Telefons geriet. Die Bluetooth-Reichweite liegt bei 10 Metern, sofern keine Türen, Wände oder andere Hindernisse zwischen dem Telefon und der Uhr liegen.
- Bluetooth könnte am Telefon deaktiviert sein. Die App informiert Sie, falls Bluetooth abgeschaltet ist, und fordert Sie zur Aktivierung auf. Versuchen Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon mithilfe seiner Bluetooth-Einstellungen zu aktivieren. Falls Bluetooth bereits aktiviert ist, versuchen Sie, es aus- und einzuschalten.
- Falls sich die Verbindung zu Ihrer Uhr innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Telefons auch nach Batteriewechsel nicht aufbauen lässt, versuchen Sie Bluetooth aus- und einzuschalten.
- Falls sich die Uhr in Bluetooth-Reichweite des Telefons befindet und sie immer noch nicht synchronisiert wird, könnte die Batterie der Uhr so gut wie entladen sein. Folgen Sie für einen Austausch Ihrer Batterie den Anweisungen in „SO LEGE ICH EINE BATTERIE EIN / ERSETZE SIE“

### WIE LEGE ICH DIE BATTERIE EIN / ERSETZE SIE?

Das genaue Verfahren hängt vom jeweiligen Modell ab.

- Nehmen Sie das Gerät so in die Hand, dass die Vorderseite nach unten zeigt.
- Stecken Sie das beiliegende Werkzeug oder eine Münze in den auf der Gehäuserückseite vorhandenen Schlitz. (Abbildung A)
- Zum Öffnen drehen Sie das Werkzeug bzw. die Münze mit leichtem Druck nach links. Richten Sie dabei die Punkte oder Markierungen aus. Überdrehen Sie nicht. (Abbildung B)
- Drücken Sie seitlich auf die Rückseite des Gehäuses, um es durch die Hebelwirkung zu öffnen. Ergreifen Sie die Gehäuserückseite und entfernen Sie sie. (Abbildung C)
- Setzen Sie die Batterie mit dem „+“ bzw. dem nach oben zeigenden Logo ein. (Abbildung D)
- Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen.
- Zum Schließen drehen Sie das Werkzeug bzw. die Münze mit leichtem Druck nach rechts. Richten Sie dabei die Punkte oder Markierungen aus. Überzeugen Sie sich, dass die Punkte oder Markierungen exakt in der geschlossenen Position ausgerichtet sind und die Gehäuserückseite vollständig und ohne Lücken geschlossen ist. (Abbildung E zeigt die Gehäuserückseite in geschlossener Position)



### WIE LANGE WIRD MEINE HYBRID-SMARTWATCH-BATTERIE HALTEN?

Je nach Modell der Armbanduhr und dessen Nutzung hält die Batterie 5 bis 12 Monate.

### WOHER WEISS ICH, DASS MEINE HYBRID-SMARTWATCH-BATTERIE ERSETZT WERDEN MUSS?

Wenn der Batteriestand niedrig ist, wird die App Sie benachrichtigen. Wenn die Batterie selbst zum Vibrieren zu schwach geworden ist, dann zeigen alle Zifferblätter auf 6 Uhr. Die App wird Sie darüber informieren, dass alle vibrierenden Funktionen erst wieder nach Austausch der Batterie nutzbar sind. Sie bestätigen diese Information in der App und auf der Uhr, indem Sie auf einen beliebigen Pusher drücken. Nach Bestätigen der Information wird die Uhr Ihnen wieder die Zeit anzeigen.

### WAS KANN ICH TUN, DAMIT DIE BATTERIE MÖGLICHST LANGE HÄLT?

Ihre Uhr macht sich bemerkbar, indem sie vibriert und/oder indem sich die Zeiger bewegen. Je öfter sie das macht, desto schneller entlädt sich die Batterie. Damit die Batterie möglichst lange hält, gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie in den Benachrichtigungen weniger Personen oder Apps auf.
- Wenn Ihr Modell eine Alarmfunktion hat, dann schalten Sie die Alarme ab.