

Kann ich Backpapier oder Alufolie in meinem Philips Airfryer verwenden?

Sie können Backpapier oder Alufolie in Ihrem Philips Airfryer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.

Tipps zur Verwendung von Backpapier oder Alufolie in Ihrem Philips Airfryer

- Stellen Sie bei der Verwendung von Backpapier sicher, dass das Backpapier nie über den Korbrand hinausragt.
- Bedecken Sie den Boden des Korbs nie vollständig. Um die Lebensmittel richtig zuzubereiten, muss ein Luftstrom durch den Korb möglich sein. Wenn Sie den Boden des Korbs bedecken, verringert dies den Luftstrom, was wiederum die Garleistung Ihres Philips Airfryer beeinträchtigt.
- Legen Sie kein Backpapier und keine Alufolie auf den Boden der Pfanne, wo Fett und Schmutz gesammelt werden. Wenn Sie diesen Bereich bedecken, wird der Luftstrom unterbrochen, und Sie erhalten kein gutes Ergebnis.
- Geben Sie niemals Backpapier oder Alufolie ohne Lebensmittel in den Philips Airfryer. Das Backpapier oder die Alufolie werden ansonsten in das Heizelement gesaugt und könnten Feuer fangen.

Kann ich die Pfanne des Philips Airfryer auf die Arbeitsplatte stellen?

Sie können Ihren Philips Airfryer auf die Arbeitsfläche stellen, da seine Gummifüße verhindern, dass die heiße Metallpfanne direkt die Arbeitsplatte berührt. Bitte beachten Sie dabei aber Folgendes:

- Wenn Ihre Arbeitsplatte aus einem wärmeempfindlichen Material gefertigt ist, wie z. B. laminiertem Holz, empfehlen wir, den Philips Airfryer auf einen Untersetzer zu stellen.
- Wenn Ihre Arbeitsplatte aus einem wärmeunempfindlichen Material gefertigt ist, wie z. B. Marmor oder Metall, können Sie die Pfanne des Philips Airfryer direkt auf die Arbeitsplatte stellen.

Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?

- Sie müssen Ihren Philips Airfryer nicht vorheizen. Sie können die Zutaten auch sofort, ohne Vorheizen, in den Korb legen.
- Welche tiefgekühlten Pommes frites kann ich im Philips Airfryer zubereiten?
- Sie können zwei Arten von Tiefkühl-Pommes im Philips Airfryer zubereiten: Backfertige Tiefkühl-Pommes und tiefgekühlte Pommes frites, die zur Zubereitung in der Fritteuse vorgesehen sind.
- **Hinweis:**
- Beachten Sie bitte, dass sich einzelne Sorten von Tiefkühl-Pommes voneinander unterscheiden. Verschiedene Marken und Sorten benötigen individuelle Einstellungen. Im Handbuch und in der Schnellstartanleitung finden Sie Angaben zu den Zubereitungszeiten.

Warum muss ich die Zutaten in meinem Philips Airfryer schütteln?

Der Philips Airfryer basiert auf der Rapid Air Heißluft-Technologie, wodurch Luft um die Speisen zirkuliert. Durch Schütteln der Speisen wird gewährleistet, dass die Luft an alle Oberflächen der Lebensmittel gelangt.

Einige zu beachtende Punkte:

- Wenn sich im Korb mehr als eine Schicht Zutaten befindet oder sich viele Zutaten berühren (z. B. Pommes Frites, Snacks), ist es für ein gleichmäßiges Endergebnis notwendig, die Speisen nach der Hälfte der Zeit zu schütteln.
- Leicht zerbrechliche Speisen sollten nicht in mehr als einer Schicht im Airfryer zubereitet werden, da sie durch das Schütteln beschädigt werden können. Ohne Schütteln kann die heiße Luft nicht an die Kontaktflächen der Zutaten gelangen.
- Die Speisen im Korb werden zwar gar, aber einige Bereiche werden nicht knusprig. Durch Schütteln werden Ihre Speisen überall gleichmäßig braun und knusprig. Wenn Sie den Korb schütteln, können Sie auch die Bräunung der Zutaten kontrollieren. Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie den Korb am Griff aus dem Gerät, und schütteln Sie ihn.

Achtung:

Drücken Sie während des Schüttelns nicht die Korbentriegelungstaste.



Um die Zutaten zu schütteln, gehen Sie wie folgt vor:

Ziehen Sie die Pfanne am Griff aus dem Gerät, und schütteln Sie sie. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Pommes Frites beim Schütteln gut durchgemischt werden – untere Schichten sollten hierbei nach oben gelangen und umgekehrt – so erhalten Sie gleichmäßige Ergebnisse.

Hinweis: Kleine Zutaten müssen nur einmal geschüttelt werden. Mehrmaliges Schütteln wirkt sich nicht negativ auf das Endergebnis aus.

