

Richtiger Umgang mit WD®-Festplatten

Stets vorsichtig damit umgehen, auch bei Rücksendungen.



Legen Sie das Laufwerk immer auf eine antistatische Unterlage.



Erden Sie sich sorgfältig, ehe Sie das Laufwerk in die Hand nehmen.



Kabel vorsichtig anschließen und lösen, um die Stecker nicht zu beschädigen. Am Stecker, nicht am Kabel festhalten.



Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen.



Festplatten nicht stapeln.
Druck kann Schaden verursachen.



Das Laufwerk vorsichtig in den Laufwerkschacht einführen. Zu viel Kraft kann das Laufwerk beschädigen.

Berühren Sie nicht den SATA-Anschluss.



Den Antistatikbeutel nur in entladungssicherer Umgebung öffnen.

Öffnen Sie nicht die Verpackung, während Sie auf einem Teppich stehen.



Wir empfehlen, funktionsfähigen Schutz vor statischen Entladungen zu tragen.



Nicht auf den Gehäusedeckel des Laufwerks drücken. Das Laufwerk immer an den Seiten halten.

Beim Versand des Laufwerks:

1. Verwenden Sie die Originalverpackung von WD, falls verfügbar, oder von WD zugelassenes Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie das Laufwerk in einen antistatischen Beutel.
3. Verwenden Sie einen festen Karton.
4. Wickeln Sie das Laufwerk in 5 cm Luftpolsterfolie oder ein nicht bewegliches Schaumstoffpolster. Wenden Sie das Laufwerk nicht schnell Einpacken.
5. Verwenden Sie, wenn möglich, den originalen Versandkarton.



Wenn Sie mehrere Laufwerke versenden:

1. Die Festplatten dürfen sich nicht direkt berühren.
2. Die Festplatten dürfen nicht in der Verpackung beweglich sein.
3. Alle Laufwerke müssen in antistatischen Beuteln verpackt sein.
4. Verwenden Sie einen festen Karton.
5. Verwenden Sie notfalls mehrere kleine Kartons.

