

Comment paier mon *SuperTooth BUDDY* avec mon téléphone Bluetooth :

1. Le ***SuperTooth BUDDY*** étant éteint et non connecté au chargeur, **maintenez appuyé le Bouton Marche / Arrêt pendant 10 secondes** environ jusqu'à ce que le **Voyant Bluetooth** clignote en rouge/bleu. Le kit mains-libres est en mode pairage.
2. Le ***SuperTooth BUDDY*** étant en mode pairage, accédez au menu Bluetooth de votre téléphone. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. Recherchez les équipements Bluetooth environnants (voir mode d'emploi du téléphone).
3. Parmi les équipements Bluetooth trouvés, sélectionnez le ***ST BUDDY***.
4. Si le téléphone mobile vous demande un code ou une clé, tapez **0000** puis **OK**. Le **voyant Bluetooth** clignote en bleu maintenant.
5. Le ***SuperTooth BUDDY*** est prêt à être utilisé.

Comment savoir que la batterie de mon *SuperTooth BUDDY* est faible et qu'elle nécessite d'être rechargée :

- Quand la batterie est faible, le **Voyant de charge** situé en face avant du ***SuperTooth BUDDY*** autour du BMF (touche verte) devient rouge et le Buddy émet des doubles bips toutes les 30 secondes.

Lors de la charge de mon *SuperTooth BUDDY*, comment savoir que sa batterie est totalement rechargée :

- Le **Voyant de charge (autour de la touche verte)** s'éclaire en Orange pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le **Voyant de charge** s'éclaire en vert.

Le *SuperTooth BUDDY* étant resté allumé, il ne se reconnecte pas automatiquement au GSM paier lorsque l'on revient dans la zone de couverture Bluetooth :

- autoriser les connexions automatiques du ***SuperTooth BUDDY*** dans le menu Bluetooth de votre GSM (se référer au mode d'emploi de votre téléphone).
- n'avez-vous pas déconnecté le ***SuperTooth BUDDY*** volontairement par le menu GSM ? Si c'est le cas, veuillez rétablir la connexion Bluetooth à partir du menu de votre téléphone.
- Le ***SuperTooth BUDDY*** est connecté à deux téléphones et l'autre téléphone est resté connecté au kit. Merci de reconnecter votre ***SuperTooth BUDDY*** par le menu de votre téléphone.

Comment effectuer un reset sur mon *SuperTooth BUDDY*:

- Le kit étant en mode pairage (kit éteint appui pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rouge/bleu), maintenez **le bouton Raccrocher / Refus d'appel appuyé** jusqu'à ce vous entendiez un bip. Tous les pairages du kit seront maintenant effacés.