

Trekz Titanium™ einrichten

1. Laden

Laden Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte Mikro-USB-Ladekabel. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn der Ladezyklus beendet ist.

2. Koppeln

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Ein-/Austaste 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Die LED-Anzeige blinkt während der Suche abwechselnd blau und rot.

3. Verbinden

Aktivieren Sie die Bluetooth® Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Trekz Titanium by AfterShokz“. Die LED-Anzeige leuchtet bei erfolgreicher Verbindung blau.

Bitte denken Sie daran, Ihr Trekz-Konto bei  <http://bit.ly/RegisterMyTrekz> zu registrieren

Multifunktionstaste (A)

Funktion	Aktion	Ansage
Wiedergabe/Pause Musik	Einmal drücken	Ein Signalton
Nächster Titel	Während der Wiedergabe zweimal drücken	Ein Signalton
Anruf beantworten/beenden	Einmal drücken	Ein Signalton
Neuen Anruf beantworten und aktuellen Anruf in Warteschleife	Einmal drücken, um zwischen Anrufern umzuschalten	Ein Signalton
Neuen Anruf beantworten und aktuellen Anruf beenden	Für 2 Sekunden gedrückt halten	Ein Signalton
Anruf ablehnen	Für 2 Sekunden gedrückt halten	Zwei Signaltöne
Sprachwahl	Für 2 Sekunden gedrückt halten	„Sprachwahl“
Wahlwiederholung letzte Nummer	Zweimal drücken	„Wahlwiederholung letzte Nummer“

Lautstärke + / Ein/Aus (B) ;

Lautstärke - (C)

Ein/Aus	Ein-/Austaste für 2 Sekunden gedrückt halten	Vier Signaltöne und „Willkommen bei Trekz Titanium“
Stumm	Beide Tasten während des Gesprächs für 2 Sekunden gedrückt halten	„Stummgeschaltet“ oder „Stummschaltung aufheben“
EQ einstellen	Beide Tasten während der Wiedergabe für 2 Sekunden gedrückt halten	„EQ geändert“
Akkustatus prüfen	Lautstärke +/- während der Pause drücken	„Akku voll, mittel, niedrig“ oder „Akku laden“
Lautstärke einstellen	Lautstärke +/- während der Wiedergabe drücken	Ein Signalton

Spezifikationen

Modell	AS600	Reichweite	10 m
Lautsprecher	Knochenleitungswandler	Akku	Lithium-Ionen
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz	Spielzeit	6 Stunden
Empfindlichkeit	100 ±3 dB	Stand-by-Zeit	10 Tage
Mikrofon	-40 dB ±3 dB	Ladezeit	1,5 Stunden
Bluetooth-Version	Bluetooth® v4.1	Gewicht	36 g
Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Garantie	2 Jahre

Multi-Kopplung

- 1.) Rufen Sie den Kopplungsmodus auf.
- 2.) Halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstaste und Lautstärke +/- für 2 Sekunden gedrückt (Audrey Says™ „Multi-Kopplung aktiviert“).
- 3.) Koppeln Sie mit dem ersten Gerät (Audrey Says™ „Verbunden“).
- 4.) Schalten Sie das Gerät aus.
- 5.) Rufen Sie erneut den Kopplungsmodus auf.
- 6.) Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät (Audrey Says™ „Zweites Gerät verbunden“).
- 7.) Starten Sie das Gerät neu.

LED-Anzeige

Leuchtet rot	Laden
Leuchtet blau	Laden beendet
Blinkt abwechselnd rot und blau	Kopplungsmodus
Blinkt blau	Eingehender Anruf
Blinkt alle 2 Minuten rot	Akku schwach

Kopfhörer zurücksetzen

Rufen Sie den Kopplungsmodus auf und halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstaste, Lautstärke + und Lautstärke - für 3 Sekunden gedrückt.

Garantie

Zur Validierung Ihrer 2-jährigen Garantie registrieren Sie das Produkt bei

<http://bit.ly/RegisterMyTrekz>

Nur Bezug von autorisierten Fachhändlern ist durch unsere Garantie gedeckt.

Optionales Zubehör

Fitband (D)

Silikonbänder ermöglichen das Einstellen auf eine kleinere Kopfgröße.

1. Schieben Sie das Fitband (R) über den rechten Transducer und über den rechten Bügel, bis es über dem Ladeanschluss sitzt.
2. Schieben Sie das Fitband (L) über den linken Transducer und über den linken Bügel, bis es an der gleichen Stelle sitzt, wie das Fitband auf dem rechten Bügel.
3. Wickeln Sie das jeweilige Fitband um den Bügel, bis die Größe passt.

Ohrstöpsel (E)

Zur Verwendung mit den Kopfhörern nur in Umgebungen, in denen das Ausblenden der Umgebungsgeräusche sicher ist, wie beispielsweise im Flugzeug oder Zug.

1. Rollen Sie die Ohrstöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger und setzen Sie sie in den Ohren ein.
2. Zum Umschalten des EQ-Modus, um die Bässe während des Tragens der Ohrstöpsel anzupassen, halten Sie gleichzeitig Lautstärke + und Lautstärke - gedrückt.
3. Schalten Sie zum normalen EQ-Modus zurück, wenn Sie die Ohrstöpsel herausnehmen.